

Waterless Wasserfreie Urinalbecken

Reinigung und Auswechseln des Siphons/ Wasserverschlusses

Waterless ApS
Scandinavia

Møllegaede 23 · DK-6310 Broager
Tel. +45 74 44 11 81
www.waterless.dk
CVR-nr.: 41009683

Auswechseln des Waterless Siphons / Wasserverschlusses



1 Stecken Sie den Siphonschlüssel in den Siphon/ Wasserabscheider und drehen Sie den Siphon- schlüssel gegen den Uhrzeigersinn (links), um den Siphon/Wasserabscheider zu lösen.



2 Heben Sie den Siphon/Wasserabscheider an und kippen Sie ihn, um die überschüssige Flüssigkeit auszugießen.



3 Legen Sie den Siphon/Wasserabscheider in den Beutel, verknoten Sie den Beutel und entsorgen Sie ihn im Hausmüll.



4 Falls erforderlich, schrubben Sie das Gehäuse mit einer Urinalbürste ab, um den Abfluss sauber zu halten.



5 Spülen Sie das Gehäuse mit 8-10 Liter Seifenwasser ab und wischen Sie den Stahlring sauber.



6 Setzen Sie einen neuen Siphon/Wasser- abscheider in das Gehäuse ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (rechts), damit er einrastet.



7 Gießen Sie ca. 1-2 Liter Wasser in den Siphon/Wasserabscheider, bis er voll ist oder nicht mehr sprudelt.



8 Füllen Sie die blaue Sperrflüssigkeit ein und lassen Sie sie in den Siphon/Wasserabscheider ablaufen. Wischen Sie überschüssige Sperrflüssigkeit mit einem feuchten Tuch ab.



9 Sprühen Sie den wasserlosen Reinigung Nr. 25* auf und um den Siphon/Wasserabscheider und wischen Sie ihn dann sauber.



10 Reinigung mit einem Tuch.



11 Das Urinal ist nun einsatzbereit.

* Waterless-Reinigung und Siphon/Wasserverschluss können auf www.waterless.dk unter der Rubrik Zubehör bestellt werden

Waterless Wasserfreie Urinalbecken

Reinigung und Auswechseln des Siphons/ Wasserverschlusses

Waterless Abs
Scandinavia

Møllegade 23 · DK-6310 Broager
Tel. +45 74 44 11 81
www.waterless.dk
CVR-nr.: 41009683

Reinigung



1. Sprühen Sie den Waterless Reinigung Nr. 25* auf die Innen- und Außenseite des Urinals und lassen Sie ihn ein paar Minuten einwirken.



2. Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Urinals mit einem ausgewringenen Tuch ab.



3. Wichtig! Gießen Sie niemals Wasser in das Urinal, da die blockierende Flüssigkeit weggespült wird.



4. Die porenfreie Oberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung.

Wann sollte der Waterless-Siphon/Wasserabscheider ausgetauscht werden?

1. Bei 8-10.000 Besuchen oder 2-3 Mal pro Jahr, je nach Nutzung.
2. wenn die Sperrflüssigkeit/der Urin sehr langsam in den Siphon/Wasserabscheider fließt.
3. wenn die Sperrflüssigkeit/der Urin überhaupt nicht in den Siphon/Wasserabscheider fließt.

Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit Waterless oder einem örtlichen Installateur.

Zubehör



No. 5
Waterless Siphon
Kol. 32/1 Stück



No. 1
Waterless Dry Siphon, oben
Kol. 6 Stück



No. 22
Waterless Sperrflüssigkeit
Kol. 6 Stück



No. 39
Bürste für Reinigung Abflüsse.
50 mm Ø
Kol. 6 Stück



No. 4
Adapter für Waterless Urinal
Kol. 6 Stück



No. 2
Waterless Dry Siphon, komplett
Kol. 6 Stück



No. 25
Waterless Reinigung mit Enzymen
Kol. 6 Stück

* Waterless-Reinigung und Siphon/Wasserverschluss können auf www.waterless.dk unter der Rubrik Zubehör bestellt werden